

Bienenwachskerzen selber machen

Anleitung für gerollte Bienenwachskerzen



Bild 1

Bienenwachsplatten lassen sich am besten bei 35°C bis 40°C bearbeiten. Das Erwärmen kann im Backofen oder mit einem Fön erfolgen. Beim Erwärmen darauf achten, dass die Temperatur beim Ofen oder Fön so gering wie möglich eingestellt wird!

Bienenwachs schmilzt bei 62°C

Ein Backpapier als Unterlage ist zu empfehlen. Kinder bei diesen Arbeiten beaufsichtigen!

(Bild 1 und 2)



Bild 2

Am Anfang ist darauf zu achten, dass der Docht gleichmäßig eingelegt wird und kein Hohlraum entsteht.

Wichtig: Die in Wachs getränkte Seite des Dochtes ist bei der Kerze immer oben!

(Bild 3)



Bild 3

Die Bienenwachsplatte kann jetzt mit ein wenig Druck zu einer Kerze gerollt werden. Am besten geht das mit der flachen Hand. Hierbei darauf achten, dass die Ränder übereinander liegen.

(Bild 4)

Zum Schluss wird der überstehende Docht auf der Unterseite abgeschnitten und der Docht auf der Oberseite (mit Wachs getränkt) auf 1,5 cm gekürzt.

(Bild 5 und 6)



Bild 4

Sicherheitshinweise für den Abbrand von Kerzen auf der Rückseite!



Bild 5



Bild 6

Bayhoman®

Bayerische Honigmanufaktur

Sylvia Schmalzer

Sittenbacher Straße 12

85253 Unterweikertshofen

www.bayerische-honigmanufaktur.de

